

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 teclado mecánico con cable
- 1 manual de usuario

MANUAL DE USUARIO

TERPORT

TR95 - Teclado Mecánico
Retroiluminado RGB

HECHO EN CHINA

TR95 Teclado Mecánico Retroiluminado RGB

INSTALACION DEL PRODUCTO

Instalación instantánea, interfaz USB, no necesita controlador ni software.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- De diseño ergonómico.
- Ninguna tecla tiene conflicto.
- Botones interruptores de alta calidad.

MODOS DE ILUMINACIÓN POR LED

- Ritmo de la música: se utilizará junto con la unidad.
- Admite 20 modos retroiluminados:

<1>. Cambio de modo retroiluminado.

<2>. Ajuste del brillo. Después de ajustarse a un nivel máximo, los tres indicadores destellarán 3 veces con 5 grados ajustables.

<3>. Ajuste de velocidad funcional retroiluminada: después de ajustarse a un nivel máximo, los tres indicadores destellarán 3 veces con 5 grados ajustables.

<4>. Light swiching: Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Cyan, White, RGB (supporting for 16 types);

ENCENDER/APAGAR LA CONTRALUZ

Cambio de luz: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, cian, blanco, RGB (compatible con 16 tipos).

ES

TR95 Teclado Mecánico Retroiluminado RGB

AJUSTES DE TECLAS PERSONALIZADOS DE LOS MODOS DE ILUMINACIÓN

= Grabación de luz

Presione FN + Retroceso para ingresar al modo de autodefinición de la luz, y la luz se encenderá al presionar ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ← o la tecla → de manera predeterminada. Presione FN + Retroceso nuevamente para ingresar al estado de grabación. Los tres indicadores destellarán continuamente (y se apagarán una vez finalizada la grabación). Presione la misma tecla continuamente hasta obtener el color designado y continúe configurando otras teclas para formar el patrón de contraluz necesario. Una vez completada la configuración, presione FN + Retroceso nuevamente para guardarla. Cuando se reproduce una macro de luz, presione FN + Retroceso, la luz de la tecla definida estará normalmente encendida para indicar (la tecla FN no puede autodefinir la luz).

Función de prueba de luz blanca

Presione para probar la luz blanca de las teclas y vuelva a presionar para restaurar el efecto de luz original. Es solo para fines de prueba.

FUNCIÓN DE CAMBIO DE LAS TECLAS DE FLECHA

para bloquear las teclas W, A, S, D y se intercambie con las cuatro teclas de flecha, repita el retorno.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Mantenga presionadas durante 3 segundos para recuperar la configuración predeterminada y borrar todas las configuraciones de macros.

ES

TR95 Teclado Mecánico Retroiluminado RGB

FUNCIÓN COMPUESTA FN

Reproductor multimedia

Bajar volumen

Subir volumen

Silenciar

Pista anterior

Pista siguiente

Reproducir / Pausa

Parar

Correo electrónico

Inicio

Mi PC

Calculadora

Supr

Insert

Fin

Inicio

AvPág

RePág

ADMITE LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DE WIN

para bloquear la tecla WIN, repita para desbloquearla.

SISTEMAS ADMITIDOS

Windows/Mac.

ES

TR95 Teclado Mecánico Retroiluminado RGB



Síguenos En Las Redes Sociales

UNAUTHORIZED REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE TERPORT BRAND (PROTECTED UNDER THE RIGHTS OF AUTHOR) IS ILLEGAL.

TERPORT