

S700

Gaming Mouse With 18 Buttons

THE SOFTWARE INTERFACE

The main configuration page and function description

THE MAIN CONFIGURATION PAGE AND FUNCTION DESCRIPTION

④ FIRE KEY...
LEFT CLICK
RIGHT CLICK
MIDDLE BUTTON
FORWARD
BACKWARD
SINGLE KEY
COMBO KEY
BASIC
ADVANCED
MEDIA
MACRO
FIRE KEY...
DPI SWITCH
PROFILE SWITCH
REPORT RATE
LED MODE SWITCH
DISABLE

1. Export the current configuration: the setting of the content stored in the PC.
2. Import the configuration file: from the computer to load the existing setting document.
3. Restore factory settings: the mouse settings to the factory default value of.
4. Restore Defaults: Restore the Current Mode to the Defaults.
5. Applications: put the configuration to mouse.
6. Polling rate: 125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz.
7. Adjustable the mouse movement speed.
8. Adjustable mouse wheel speed to.
9. Adjustable mouse key speed.

EN

S700

Gaming Mouse With 18 Buttons

DPI SETTINGS

The screenshot shows the software's main configuration window. At the top, it says 'TERPORT' and 'S700 MOUSE GAMER CON 18 BOTONES'. Below that are five profile sections, each with a 'GENERAL' tab selected. Each section has a dropdown menu set to 'DPI' and a horizontal slider for adjusting the DPI. The profiles are labeled PROFILE 1, PROFILE 2, PROFILE 3, PROFILE 4, and PROFILE 5. At the bottom of the window are buttons for 'SAVE AS', 'LOAD/FILE', 'RESTORE', 'RESET ALL', 'OK', 'CANCEL', and 'APPLY'.

1.5 Level DPI: DPI 1/ DPI 2/ DPI 3/ DPI 4/ DPI 5 to choice.

2.DPI Adjust Range: 200-16400.

BACK-LIGHTING INSTRUCTIONS

1. Breath light color: 33 color choices.
2. Custom color: Custom breath light color.
3. Brightness level: 4 options.
4. Breathing speed: 4 options.

THE MACRO MANAGER

1. Automatic insertion delay.
2. Loop until Key Release.
3. Specify the number of cycles to.
4. Insert event.

EN

S700

Gaming Mouse With 18 Buttons

LIGHT

The screenshot shows the software interface for the S700 mouse. The main window title is 'TERPORT S700'. Below it, the sub-menu bar includes 'GENERAL', 'DPI', and 'LIGHT' (which is currently selected). The main panel displays a grayscale image of the mouse. On the left, there's a 'LIGHT COLOR' section with a color palette grid and a 'CUSTOM LIGHT COLOR' input field. On the right, there are sections for 'BRIGHTNESS LEVEL' (with options OFF, LOW, MEDIUM, HIGH) and 'BREATHING SPEED' (with options LOW, MEDIUM, HIGH, BREATHINGLESS). At the bottom, there are several checkboxes for LED modes: FLASH, BREATHING, MARSHAL, and WAVE.

WORKING CONDITIONS

Suitable with USB1.1 or USB2.0 interface to laptop or desktop computer.
Operating voltage: 5V DC ±5% Working current ≤150mA
Work temperature: 0°C~45°C Operating humidity: ≤85%RH

FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
- If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.

PACKAGE CONTENT

1*Wired Gaming Mouse
1*User Manual

EN

The image shows a sleek, modern white gaming mouse. It has a symmetrical design with a central black scroll wheel and a row of buttons on both the left and right sides. The mouse is positioned against a dark background.



S700

Mouse Gamer Con 18 Botones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Producto especializado para videojuegos, juegos de estrategia, disparo y de rol en línea.
2. Incluye software para edición de macros. Cambio de funciones fácil y rápido mediante un Botón Especial. Compatible con computadoras de escritorio.
3. 5 cambios de DPI: 1000/ 2000/ 4000/ 8200/ 16400.
4. Uso de chip de ahorro de energía PAW3212. Consumo bajo de energía. Posición más estable del cursor. Apto para todo tipo de superficies.
5. Compatible con PC y Laptop.
6. Sistemas operativos compatibles: Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac, entre otros.
7. Vida útil: Más de 5 millones de clics.

FUNCIONES PREDETERMINADAS DE BOTONES DEL MOUSE

The image contains two line drawings of the S700 mouse. The left drawing shows the top view with seven numbered callouts: 1 (top left), 2 (top right), 3 (middle left), 4 (center), 5 (bottom left), 6 (bottom right), and 7 (right side). The right drawing shows the bottom view with three numbered callouts: 8 (left side), 9 (center), and 10 (right side).

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón medio
4. Botón de fuego
5. Botones laterales
6. DPI +
7. DPI -
8. Cambio de modo

USO DEL PRODUCTO

1. Retire el mouse del embalaje.
2. Presione cualquier botón y, una vez la base del mouse se ilumine de color rojo, el equipo estará listo para utilizarse.

ES

S700

Mouse Gamer Con 18 Botones

CONEXIÓN DE SOFTWARE

Página principal de configuración y descripción de funciones.

PÁGINA PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

① FIRE KEY...
LEFT CLICK
RIGHT CLICK
MIDDLE BUTTON
FORWARD
BACKWARD
SINGLE KEY
COMBO KEY
BASIC
ADVANCED
MEDIA
MACRO
FIRE KEY...
DPI SWITCH
PROFILE SWITCH
REPORT RATE
LED MODE SWITCH
DISABLE

1. Exportación de configuración actual: Ajuste de contenido almacenado en la computadora.
2. Importación de carpeta de configuración: Importe la carpeta desde la computadora para cargarla en el documento de ajustes actual.
3. Reestablecer configuración de fábrica: Restaura los ajustes del mouse a los valores predeterminados de fábrica.
4. Restauración de valores predeterminados: Reestablezca los ajustes actuales a los de fábrica.
5. Aplicaciones: Configure el mouse.
6. Tasa de sondeo: 125 Hz - 250 Hz - 500 Hz - 1000 Hz.
7. Ajuste de velocidad de movimiento del mouse.
8. Ajuste de velocidad de botón de rueda del mouse.
9. Ajuste de teclas de velocidad del mouse.

ES

S700

Mouse Gamer Con 18 Botones

CONFIGURACIÓN DE DPI

PARÁMETROS DE AJUSTE DE RETROILUMINACIÓN

- 1.Elija entre 5 niveles de DPI: DPI 1/ DPI 2/ DPI 3/ DPI 4/ DPI 5.
- 2.Rango de ajuste de DPI: 200 - 16400.

CONFIGURACIÓN DE MACROS

- 1.Entrada de retraso automática.
- 2.Repetir hasta liberación de tecla.
- 3.Especificar número de ciclos.
- 4.Insertar modalidad.

S700

Mouse Gamer Con 18 Botones

ILUMINACIÓN

TERPORT

The screenshot shows the 'LIGHT' tab of the software interface. It includes a preview window of the mouse with various light patterns, a color calibration grid, and several configuration options:

- LIGHT COLOR:** A 4x5 grid of color swatches.
- BRIGHTNESS LEVEL:** Options: OFF, LOW, MEDIUM (selected), HIGH.
- BREATHING SPEED:** Options: MEDIUM (selected), HIGH, FULL BRIGHTNESS.
- LED MODE SWITCH:** Options: FLASH, OFF, MEDIUM, BREATHING, FULL BRIGHTNESS, WAVE.

At the bottom, there are tabs for PROFILES (selected), PROFILE1, PROFILE2, PROFILE3, PROFILE4, PROFILE5, and buttons for SAVE AS, LOAD FILE, RESTORE, RESET ALL, OK, CANCEL, and APPLY.

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Compatible con conexión vía USB 1.1 o USB 2.0 a laptop o computadora de escritorio.
Voltaggio de funcionamiento: 5V DC ± 5%. Corriente eléctrica de funcionamiento ≤150mA.
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C. Humedad de funcionamiento: ≤ 85% RH.

FAQ

1. En caso de que el mouse no funcione, por favor verifique que este se encuentre bien conectado al puerto USB de su computadora y/o intente conectarlo a un puerto distinto.
2. En caso de que el movimiento del cursor sea intermitente, lento o rebote, por favor intente colocarlo sobre otro tipo de superficie. Las áreas oscuras, sucias, protuberantes o con mucha iluminación pueden llegar a afectar el funcionamiento del equipo. Le recomendamos utilizar una alfombrilla de uso exclusivo para mouse.

TERPORT

ES

S700

Mouse Gamer Con 18 Botones

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Mouse Gamer Alámbrico
Manual de usuario

DECLARACIÓN FCC

Cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento de la FCC podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el producto.

Este presente producto ha pasado por distintas pruebas y se ha comprobado que cumple con los requerimientos de equipos electrónicos de clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos requerimientos se han establecido con la finalidad de proporcionar la protección suficiente ante un corte eléctrico dañino en una instalación residencial. El uso del equipo puede emitir energía de radiofrecuencia y, una instalación incorrecta o hacer un uso distinto al indicado, podría provocar un riesgo de interferencia en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía que dicha interferencia pueda ocurrir en una instalación en particular. En caso que el producto cuente con una interferencia peligrosa, misma que se puede determinar al encender o apagar el equipo, el usuario deberá solucionar dicho problema siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe distinto al que está enchufado el receptor.

Comuníquese y pida ayuda al fabricante o a un técnico con experiencia en radio/TV. Este producto cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento del equipo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) es posible que el producto no cause un corte eléctrico dañino y (2) este producto acepta cualquier tipo de interferencia, incluyendo aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

PRODUCTS FEATURE

- Game player dedicated support, strategy game, shooting game, Internet role-playing game.
- Support for macro Editing, Directly and Quickly switched through the Special Button, Compatible with Computers.
- Five DPI adjustable 1000/2000/4000/8200/16400 DPI.
- Original high-end power-saving Chip PAW3212, Lower power consumption, More stable cursor, Adaptable to all sorts of surfaces. Ergonomic exterior design, feel comfortable, flexible operation.
- Compatible with desktop PC, laptop.
- Support Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win10/ Win11, Mac and other operating systems.
- Click on the life is 5 million times more.

MOUSE BUTTONS DEFAULT FUNCTION

- Left button
- Right button
- Middle button
- Fire Button
- Numeric Button
- DPI +
- DPI -
- Mode switch

PRODUCT USE

- Take out the mouse from the packaging box.
- Press a button at random, the red light at the bottom will light up, and you can now use the mouse.

TERPORT

HECHO EN CHINA