MODE STATUS BT/2.4G SELECTION

Press FN + (1!)/(2@)/(3#)/(4$) to switch the BT1/BT2/BT3/2.4G state of the keyboard respectively.

SUPPORT WIN LOCK FUNCTION

Fn + Win to lock the WIN key, repeak to unlock.

MAC/WIN FUNCTION KEY SWITCH

Switching to the Win system: Press the FN key along with the W key, 1、A indicator lights flash 3 times.
Switching to the MAC system: Press the FN key along with the A key, 1、A indicator lights flash 3 times.

MAC multimedia functions are as follows:

- F1: Reduce screen brightness /FN+F1=F1
- F2: Increase screen brightness /FN+F2=F2
- F3: Multitask window (mission control)/FN+F3=F3
- F4: Activate Siri, Release Delay Time 200MS/FN+F4=F4
- F5: App exposé function (Ctrl + Down Arrow)/FN+F5=F5
- F6: Search(Command+space) /FN+F6=F6
- F7: Prev Track/FN+F7=F7
- F8: Stop/FN+F8=F8
- F9: Next Track/FN+F9=F9
- F10: Mute/FN+F10=F10
- F11: Volume -/FN+F11=F11
- F12: Volume +/FN+F12=F12

WIN multimedia functions are as follows:

- Fn + F1: Computer
- Fn + F2: Home
- Fn + F3: Calculator
- Fn + F4: Media Play
- Fn + F5: Prev Track
- Fn + F6: Next Track
- Fn + F7: Play/Pause
- Fn + F8: Stop
- Fn + F9: Mute
- Fn + F10: Volume -
- Fn + F11: Volume +
- Fn + F12: E-mail

FN COMPOSITE FUNCTION

Fn + I = HOME　Fn + O = END　Fn + P = ScrLk

LOW VOLTAGE INDICATOR

1. When the battery voltage is lower than 3.3V, the light effect will be turned off, and the red light of the battery indicator will flash slowly when a button is pressedd.
2. When the battery voltage is equal to or lower than 3.0V, the keyboard function is turned off.

AUTOMATIC POWER SAVING

The backlight turns off and enters the standby state if the keyboard is not operated for 3 minute, and enters the sleep state if there is no operation in 30 minutes.

CHARGING INDICATOR

If you connect the TYPE-C USB cable to the computer or the charging adapter, the keyboard will be in the charging state, the battery indicator light will be solid red when charging, and will be green when fully charged.

BATTERY LEVEL INDICATOR

Use RGB indicator (red flashing when the battery is lower than 20%, purple when the battery is lower than 40%, blue when the battery is lower than 60%, cyan when the battery is lower than 80%, green when fully charged. The red light is always on when the battery is being charged, and turns green when it is fully charged).

POWER DISPLAY FUNCTION

Fn + Alt: To turn off the entire backlight, and the letter area 1!-0) displays the power level. When the battery is low, the button 1!-3# will display in red, the button 1!-0) will display green when the battery is above 3#, and the default light effect will be restored after releasing it.

RECOVER TO THE DEFAULT SETTING

Fn + ESC: Long press for 3 seconds to recover to the default setting.

SYSTEM SUPPORT

Windows/Mac.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, Bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful

CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

PACKAGE CONTENT

Mechanical Keyboard x1
User Manual x1

FCC STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA

TERPORT



TERPORT

Síguenos En Las Redes Sociales

La Reproducción O Distribución No Autorizada De La Marca Terport (Protegida Por Derechos De Autor) Es Considerada Como Ilegal.



TECLADO MECÁNICO INALÁMBRICO

Al 98%

Manual De Usuario

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño ergonómico
Interruptores de tecla de alta calidad

MODOS DE ILUMINACIÓN LED

- Fn + Insert: 15 modos de retroiluminación LED incluidos.
- Fn + ↑ / ↓: Ajuste a 5 niveles distintos el brilo de retroiluminación. Cuando lo ajuste al nivel límite (1), los indicadores A parpadearán 3 veces.
- Fn + ← / →: Ajuste a 5 niveles distintos la velocidad de transmisión de retroiluminación. Cuando lo ajuste al nivel límite (1), los indicadores A parpadearán 3 veces.
- Fn + Supr: Tipos de iluminación: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Turquesa, Blanco… El equipo cuenta con 11 tipos de retroiluminación RGB.

AJUSTE DE EFECTOS DE LUZ EN AMBOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Fn + Avpág: Cambio de efecto de iluminación: Flujo, Neón, Estático, Pulsación, Off.
- Fn + Repág: Cambio de velocidad de iluminación.
- Fn + Inicio: Cambio de color de efecto de iluminación (Disponible únicamente para efecto Pulsación y Estático).

PRUEBA DE FUNCIÓN DE LUZ BLANCA

Presione las teclas Fn + Tab para probar la luz blanca. Vuelva a presionar para restaurar al efecto de luz original. Este comando es únicamente con fines de prueba.

AJUSTE DE COMBINACIÓN DE TECLAS PARA EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Fn + Fin = Grabación de efecto de iluminación.

Presione las teclas Fn + Backspace para ingresar a la función de autodefinición de luz. Presione de nuevo las teclas Fn + Backspace para comenzar a grabar el efecto, 1) Los indicadores A parpadearán de manera continua hasta que haya finalizado con la configuración. Presione la misma tecla hasta elegir el color de su preferencia y continue con la configuración de otras teclas hasta obtener el efecto de iluminación deseado. Una vez haya terminado de realizar los cambios, presione las teclas Fn + Backspace para guardar. Cuando presione un macro de iluminación, presione las teclas Fn + Backspace para que esta se mantenga encendida (no es posible autoajustar la iluminación de la tecla Fn).

CAMBIO DE MODO ALÁMBRICO/ 2.4G/ BT

Cambie de modo a través del interruptor de encendido del teclado y la tecla FN. Cuando el interruptor se encuentre en posición de OFF y en modo alámbrico, la luz del indicador "M" será de color verde. Cuando el interruptor de encendido se encuentre en posición de ON, presione la tecla FN junto con las teclas 1! /2@/3# para cambiar al modo BT (en este momento la luz del indicador "M" cambiará a color azul, turquesa o rosal. De otro modo, presione la tecla FN junto con la tecla 4$ para cambiar al modo 2.4G (en este momento la luz del indicador "M" será de color amarillo).

MODO DE EMPAREJAMIENTO A BT/ 2.4G

1. BT: Mantenga presionadas las teclas FN+ (1!) / (2@) / (3#) durante 3 segundos para entrar al modo de emparejamiento de canal BT. La luz del indicador "M" parpadeará en color azul, turquesa o rosa como aviso de que está en proceso de emparejamiento. Una vez finalizada la conexión, la luz del indicador se mantendrá encendida.

MODO DE EMPAREJAMIENTO A BT/ 2.4G

2.2.4G: Mantenga presionadas las teclas FN + (4$) durante 3 segundos para entrar al modo de emparejamiento 2.4G. Cuando la luz del indicador M comience a parpadear en color amarillo, conecte el receptor a su computadora y, una vez la luz del indicador se mantenga estable, significa que el emparejamiento se realizó de manera exitosa.

SELECCIÓN DE MODO BT/ 2.4G

Presione las teclas FN + (1!) / (2@) / (3#) para cambiar al modo BT1, BT2, BT3 o 2.4G, según corresponda.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE TECLA DE APOYO WIN

Presione Fn + Win para bloquear la tecla WIN. Vuelva a presionar para desbloquear.

CAMBIO DE TECLAS PARA SISTEMA OPERATIVO MAC/WIN

Para cambiar al sistema operativo Win: Presione las teclas Fn y W. La luz del indicador A parpadeará 3 veces.
Para cambiar al sistema operativo MAC: Presione las teclas Fn y A. La luz del indicador A parpadeará 3 veces.

Funciones multimedia en sistema operativo MAC

- F1: Disminuir el brilo de pantalla / FN + F1= F1
- F2: Aumentar el brilo de pantalla / FN + F2= F2
- F3: Múltiples ventanas (Mission Control)/ FN + F3= F3
- F4: Activar Siri, Liberar Tiempo de Retraso: 200MS/ FN + F4= F4
- F5: Función App Exposé (Ctrl + Flecha Abajo) / FN + F5=F5
- F6: Búsqueda (Comando + tecla espaciadora) / FN + F6= F6
- F7: Pista anterior/ FN + F7= F7
- F8: Stop/ FN + F8= F8
- F9: Pista siguiente/ FN + F9= F9
- F10: Mute/ FN + F10= F10
- F11: Volumen - / FN + F11= F11
- F12: Volumen + / FN + F12= F12

Funciones multimedia en sistema operativo WIN

- Fn + F1: Computadora
- Fn + F2: Inicio
- Fn + F3: Calculadora
- Fn + F4: Reproducción de multimedia
- Fn + F5: Pista anterior
- Fn + F6: Pista siguiente
- Fn + F7: Play/ Pausa
- Fn + F8: Pausa
- Fn + F9: Mute
- Fn + F10: Volumen -
- Fn + F11: Volumen +
- Fn + F12: E-mail

FUNCIÓN DE COMBINACIÓN FN

Fn + I = INICIO　Fn + O = FIN　Fn + P = ScrLk

INDICADOR DE VOLTAJE BAJO

1. El efecto de iluminación se apagará cuando el voltaje de la batería sea menor a 3.3V y la luz roja del indicador de la batería comenzará a parpadear lentamente cuando presione una tecla.
2. Las funciones del teclado se mantendrán desactivadas cuando el voltaje de la batería sea igual o menor a 3.3V.

AHORRO DE ENERGÍA AUTOMÁTICO

En caso de que el teclado no detecte una operación en un rango de tiempo de 3 minutos, la luz de retroiluminación se apagará y el teclado entrará en modo de reposo. Si el equipo no detecta operación en 30 minutos, este entrará en modo de suspensión.

INDICADOR DE BATERÍA

El teclado comenzará a cargarse cuando conecte el cargador o un cable USB tipo C a la computadora. La luz indicadora de la batería será de color rojo sólido durante el proceso de carga y, una vez cuente con carga completa, cambiará a color verde.

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

Observe la luz RGB para verificar el nivel de batería. Cuando la batería sea menor a 20%, la luz parpadeará en color rojo; cuando la batería sea menor a 40%, la luz parpadeará en color violeta; cuando la batería sea menor a 60%, la luz parpadeará en color azul; cuando la batería sea menor a 80%, la luz parpadeará en color turquesa y, cuando la batería cuente con carga completa, la luz será de color verde. Mientras el equipo se encuentre en proceso de carga, la luz roja se mantendrá encendida y cambiará a color verde cuando cuente con carga completa.

FUNCIÓN DE ENCENDIDO DE PANTALLA

Presione las teclas Fn + Alt para apagar por completo la retroiluminación del teclado y observar el nivel de carga. Cuando la batería del teclado sea baja, las teclas 1!-3# se mostrarán en color rojo, cuando la carga sea mayor de 3#, las teclas 1!-0) se mostrarán en color verde y la luz de efecto preestablecida se restablecerá después de liberarlo.

RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Mantenga presionado durante 3 segundos las teclas Fn + ESC para restaurar el teclado a configuración de fábrica.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows/Mac.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE BATERÍA

NO reemplace la batería por alguna de otro modelo.
NO utilice este producto si este presenta daños incluyendo, pero no limitado a rupturas, deformaciones, fugas y/u olores a electrolitos.
NO toque la batería si esta presenta una fuga; en caso de que algún material entre en contacto con sus ojos o piel, por favor pida atención médica de inmediato.
NO exponga la batería a líquidos, fuentes de energía, corriente eléctrica (externa a la misma del producto), o a cualquier otro tipo de funcionamiento fuera del convencional.
NO retire la batería a menos que sea para su desecho y reciclaje responsable y conforme a las normas y leyes de su localidad.
NO golpee, doble, altere, desensamble y/o dañe la batería ya que el contenido del mismo es volátil, peligroso y posiblemente dañino.
PRECAUCIÓN:
El incumplimiento de las medidas de seguridad puede ocasionar daños al producto, incendio y/o descarga eléctrica.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Teclado Mecánico x1
Manual de usuario x1

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE FCC

Cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento de la FCC podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el producto.
El presente producto ha pasado por distintas pruebas y se ha comprobado que cumple con los requerimientos de equipos electrónicos de clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos requerimientos se han establecido con la finalidad de proporcionar la protección suficiente ante un corte eléctrico dañino en una instalación residencial. El uso del equipo puede emitir energía de radiofrecuencia y, una instalación incorrecta o hacer un uso distinto al indicado, podría provocar un riesgo de accidente en la interferencia a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía que dicha interferencia pueda ocurrir en una instalación en particular. En caso de que el producto cuente con una interferencia peligrosa, misma que se puede determinar al encender o apagar el equipo, el usuario deberá solucionar dicho problema siguiendo una o varias de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo en un enchufe distinto al que está enchufado el receptor.
— Comuníquese y pida ayuda al fabricante o a un técnico con experiencia en radio/TV. Este producto cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento del equipo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) es posible que el producto no provoque un corto eléctrico dañino y (2) este producto acepta cualquier tipo de interferencia, incluyendo aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

HECHO EN CHINA

PRODUCTS FEATURE

Ergonomic design.
High quality button switches.

LED LIGHTING MODES

- Fn + Ins: Support 15 backlit modes switching.
- Fn + ↑ / ↓: Adjust the backlight brightness. When it is adjusted to the extreme position, 1、A indicators will flash 3 times and are adjustable in 5 levels.
- Fn + ← / →: Adjust the backlight streamer speed. When it is adjusted to the extreme position, 1、A indicators will flash 3 times and are adjustable in 5 levels.
- Fn + Del: Light swicthing: Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Cyan, White, RGB (supporting for 11 types).

LIGHT EFFECT ADJUSTMENT ON BOTH SIDES

- Fn + PgDn: Cycle switching of side lamp effect: Flow, Neon, Static, Pulse,Off.
- Fn + PgUp: Switch side lamp speed.
- Fn + PrtSc: Switch the color of side lamp (Available for Pulse and Static).

WHITE LIGHT TEST FUNCTION

USE Fn + Tab to test full-key white light and press again to restore the original light effect. It is for testing purposes only.

CUSTOM KEY SETTINGS OF LIGHTING MODES

Fn + Fin =Light recording

Press FN+Backspace to enter light self-defining mode Light off. Press FN+Backspace again to enter recording state, 1、A indicators will flicker continuously (and it will be off after recording is over). Press the same key continuously to the designated color and go on setting other keys to form the needed backlight pattern. After the setting is completed, press FN+Backspace again to save it. When a light macro is played, press FN+Backspade, the light of the defined key will be normally on for indication (FN key cannot self define the light).

WIRED /2.4G/ BT SWITCHING

Switch through the keyboard front power switch and FN key composite function. When the power switch is OFF, it is in Wired mode (the M indicator light is green). When the power switch is ON, press the FN key along with the 1!/2@/3# key to switch to BT mode(the M indicator light is blue/cyan/pink). Or press the FN key along with e 4$ key to switch to 2.4G mode (the M indicator light is yellow).

BT/2.4G PAIRING MODE

1. BT: Press and hold FN + (1!)/(2@)/(3#) for 3 seconds to enter the corresponding channel pairing mode of BT, the M indicator light will flash in blue/cyan/pink, prompting to enter pairing status; the indicator light is always on after the pairing is successful.
2. 2.4G: Press and hold FN + (4$) for 3 seconds to enter 2.4G pairing mode,the M indicator light will flash yellow, then connect the receiver to the computer, and the M indicator light will be solid yellow after the pairing is successful.